

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Количество		Примечание
		6Т82Ш	6Т83Ш	
	Станок в сборе	1	1	
<ul style="list-style-type: none"> • Накладная головка 6Т82Ш.320.000 и серья 6Р83.1.09 (1 шт.) поставляются за отдельную плату 				
<i>Входят в комплект и стоимость станка</i>				
Демонтированные части				
6Т82Г-1.168.000	Ограждение зоны резания	1	1	
6Т82Г-1.60.058	Рукоятка ручных перемещений	1	1	На станке
6Р82.7.511	Маховик ручного управления	1	1	На станке
6Т82Г-1.70.286	Щиток стола	2	-	На станке
6Р83.7.81Б	Щиток правый	-	1	На станке
6Т83Г-1.70.257	Щиток левый	-	1	На станке
6Р82.1.901	Кожух	1	1	На станке
6Р83.1.82А	Кожух	-	1	На станке
6Р82.1.84А	Кожух	1	-	На станке
6Т82Г-1.59.002	Труба охлаждения	1	1	На станке
6Т82Г-1.191.000	Устройство защитное	1	-	На станке
6Т82Г-1.191.000	Устройство защитное	-	1	На станке
	НКСО1х100/П20-01У4	1	1	
	Лампа МО24-40УЗ	1	1	
Инструмент				
6Т82Г.880.254	Ключ к электрошкафу	1	1	На электрошкафе
Принадлежности				
6Р82Ш.ОП.007	Шомпол	1	1	
6Р82Ш.ОП.008	Шомпол	1	1	
6Р12К.93.100/41А	Захват	1	1	
6Р83.1.09	Серья	2	1	
	Шайба ГОСТ 6402-70 24.65Г05	1	1	К захвату
	Оправка с хвостовиком ГОСТ 25 827-93 6222-0136	1	1	
Документы				
6Т82Ш.000.000РЭ Часть I	Руководство по эксплуатации.			
6Т82Г.000.000РЭ1 Часть II				
6Т82Г.000.000РЭ2 Часть III				